



AKROPOL

Kamień tylko naturalny

Codzienna oraz specjalna konserwacja powierzchni EPIC

Do codziennego czyszczenia zalecamy ściereczki z mikrofibry. Należy zetrzeć wszelkie produkty o wysokim czynniku barwiącym (np. kawa, herbata, czerwone wino, ketchup) zaraz po rozlaniu, tak szybko jak to tylko możliwe, dzięki czemu usunięcie śladów będzie proste.

Uporczywe plamy

Wszelkie uporczywe ślady można usunąć za pomocą gąbki o niskiej ścieralności, nie zalecamy używania myjek stalowych i innych produktów do szorowania, ponieważ mogą pozostawić metalowe ślady, które są trudne do sunięcia, konieczne jest użycie specjalistycznych produktów (sprawdź tabelę)

Środki ostrożności

Substancje silnie żrące (np. środki do czyszczenia piekarników) kwasy lub substancje barwiące należy bardzo szybko usunąć zmywając powierzchnię wodą. Należy uważać i nie uderzać w słabsze obszary (tj. boki i krawędzie).

EPIC oferuje doskonałą odporność na różnice temperatur, co oznacza, że gorące garnki i patelnie mogą być umieszczane bezpośrednio na blacie. Mimo to sugerujemy stosowanie specjalnych podkładek pod gorące naczynia.

Noże ceramiczne mogą zarysować powierzchnię, a co za tym idzie, zalecane jest używanie desek do krojenia.

Tabela pokazuje wyniki wewnętrznych testów czystości wykonanych przy użyciu substancji powszechnie używanych w kuchni.

Rodzaj plamy	Detergent dla satynowej powierzchni	Detergent dla polerowanej powierzchni
Pozostałości metali	Neutralny / kwasowy detergent	Neutralny / kwasowy detergent
Coca Cola	Neutralny detergent	Neutralny detergent
Cytryna	Neutralny detergent	Neutralny detergent
Kawa/ herbata	Neutralny detergent	Neutralny detergent / wybielacz
Wino	Neutralny detergent	Neutralny detergent / wybielacz
Sos / ketchup	Neutralny detergent, mleczko lub detergent w proszku	Neutralny detergent, mleczko lub detergent w proszku
Olej/smar/tłuszcz	Detergent alkaliczny	Detergent alkaliczny



AKROPOL

Kamień tylko naturalny